



paleta dostępnych barw pozwoli dopasować grzejnik do każdego wnętrza.

- Dobór grzejnika do pomieszczenia.

Częstym problemem jest dobór właściwej wielkości grzejnika do danego pomieszczenia. Najpewniejszą metodą jest wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania przez uprawnionego projektanta. W sytuacji, kiedy projektu nie ma lub dotarcie do dokumentacji technicznej jest niemożliwe, warto skorzystać z programów komputerowych wspomagających obliczenia. Firma Purmo na swojej stronie internetowej udostępnia program komputerowy Purmo SDG, który w szybki i intuicyjny sposób poprowadzi użytkownika przez proces doboru

grzejników. Metoda ta jest zdecydowanie bardziej precyzyjna od doboru „na oko” lub wskaźnikowo. Trzeba jednak pamiętać, że program służy głównie do doboru grzejników dla domów jednorodzinnych.

Sam montaż grzejników warto zlecić wykwalifikowanym instalatorom, co będzie gwarantowało poprawność instalacji. Istotne jest pozostawienie właściwych odległości montażowych. Dla grzejnika poziomego przestrzeń pomiędzy podłogą i jego dolną krawędzią oraz pomiędzy górną krawędzią i parapetem nie powinna być mniejsza niż 100 mm. W sytuacji, gdy parapet nie zasłania grzejnika, 100 mm odstęp nie jest wymagany.

W przypadku modeli pionowych dolna krawędź grzejnika powinna znajdować się w odległości pomiędzy 110-300 mm ponad podłogą. Armatura regulacyjna



znajduje się w tym przypadku poniżej grzejnika, dlatego stosowanie się do zalecanych odległości jest bardzo istotne.

 Robert Skomorowski

ekspert

PURMO 

Robert Skomorowski
Rettig Heating Sp. z o.o.
www.purmo.pl

 022 64 32 520

 robert.skomorowski@rettigicc.com